

► KKK994500
KKE994500

NO Brukerhåndbok
Automatisk innebygget Kaffemaskin

USER MANUAL



AEG

INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER	5
3. PRODUKTBEKRIVELSE	6
4. KONTROLLPANEL	7
5. FØRSTE GANGS BRUK.....	10
6. DAGLIG BRUK.....	11
7. TILBEREDE KAFFE.....	12
8. TILBEREDE CAPPUCCINO OG MELKEBASERTE KAFFEDRIKKER	14
9. FAVORITT.....	14
10. RENJØRING	15
11. AVKALKING	19
12. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	20
13. VANNAVHERDINGSFILTER	21
14. TEKNISKE EGENSKAPER.....	22
15. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY	23
16. FEILSØKING.....	25

FOR ET PERFEKT RESULTAT

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har produsert dette apparatet for å gi deg en perfekt brukeropplevelse som vil vare gjennom årene, med innovativ teknologi som gjør livet enklere med funksjoner som ikke finnes i vanlige kjøkkenapparater. Vennligst sett av noen minutter til å lese håndboken slik at du kan bli bedre kjent med produktet.

Besøk vår hjemmeside for å:



Få brukerinformatjon, brosjyrer, feilsøkingsinformatjon og serviceraad.
www.aeg.com/webselfservice



Registrer ditt produkt for bedre service:
www.registeraeg.com



Kjope tilbehør, forbruksartikler og originale reservedeler til ditt apparat:
www.aeg.com/shop

KUNDEKONTAKT OG SERVICE

Bruk utelukkende originale reservedeler.

Når man kontakter et av våre Autoriserte Servicesenter må man ha følgende tilgjengelig: modell, PNC, serienummer.

Informatjonen finnes på merkeskiltet.



Advarsler og sikkerhetsadvarsler



Generell informatjon og tips



Miljøinformatjon

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Før apparatet installeres og tas i bruk må man lese disse anvisningene. Produsenten er ikke ansvarlig for feilaktige installasjoner og eventuelt påfølgende skader på maskinen eller personer. Instruksjonene må alltid oppbevares sammen med apparatet for fremtidig referanse.

1.1 Barn og sårbare personer

Apparatet må ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller av personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, med mindre disse ikke holdes under oppsyn eller instrueres av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.

Kun for europeiske markeder:

Apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover hvis disse holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt instruksjoner om sikker bruk av produktet og har forstått farene som bruken av produktet medfører. Rengjøring og vedlikehold skal aldri utføres av barn hvis disse ikke er over 8 års alder og holdes under oppsyn. Apparatet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år.

Barn må ikke leke med apparatet.

1.2 Generell sikkerhet

Tiltenkt bruk: dette apparatet er utformet og produsert for å tilberede kaffe, melkebaserte drikker og varmt vann. Enhver annen bruk skal anses som ukorrekt og derfor vanskelig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet. Flatene på varmeelementet forblir varmt etter bruk, og utsiden av apparatet kan være varmt i mange minutter

etter at det har vært i bruk.

Alle komponenter må rengjøres nøye, og med særlig vekt på deler som er i kontakt med kaffe og melk.

Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren må ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.

Legg aldri apparatet i vann.

FORSIKTIG: For å unngå at apparatet blir skadet må det ikke anvendes alkaliske rengjøringsmidler, men en myk klut og et skånsomt vaskemiddel.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke tiltenkt brukt i: kjøkken for butikkpersonale, på kontorer eller andre arbeidssteder, bed&breakfast, gårdsturisme, hotell, motell og andre typer overnattingssteder med romutleie.

I tilfelle skade på støpselet eller strø姆ledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.

Apparater med avtakbar ledning: unngå vannsprut på støpslet eller kontakten bak på apparatet.

ADVARSEL: Modeller med glassflate: ikke bruk apparatet hvis det er sprekker i flaten.

Kun for europeiske markeder:

Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.

Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.



Overflatene som er merket med dette symbolet vil bli varme når maskinen er i bruk (symbolet finnes kun på noen modeller).

2. SIKKERHET OG ANVISNINGER



FARE!

Siden apparatet forsynes med elektrisk strøm må man rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, slik at man kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten tar man tak direkte i støpslet.
- Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å koble fra apparatet vrir man hovedbryteren (A10) på siden av apparatet til posisjon 0.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
- Slå av med hovedbryteren (A10), trekk ut støpsel, og kontakt Kundeservice.



VIKTIG!

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.



FARE FOR BRANNSKADER!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanddamp. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk knottene eller håndtakene.



VIKTIG!

Ikke hold deg fast i kaffemaskinen når den er trukket ut fra skapet. Gjenstander som inneholder væsker, brennbare eller korrosive materialer må ikke legges oppå apparatet. Bruk utstyrtsholderen for oppbevaring av det utstyret som trengs for tilberedelse av kaffe (for eksempel måleskje). Store eller ustabile gjenstander

som kan blokkere maskinens bevegelse må ikke legges oppå den.



VIKTIG!

Ikke bruk apparatet når det er dratt ut fra kapslingen. Vent alltid til apparatet er av før du trekker det ut.

Dette gjelder ikke justering av kaffekvernen som må utføres med maskinen uttrukket (se kapittel "Regulering av kaffekvern").



Bruk kun utstyr og reservedeler som er originale eller anbefalt av produsenten.

2.1 Tiltenkt bruk

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for oppvarming av drikke.

All annen bruk må anses som feil.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet.

Dette apparatet kan installeres på en innbyggingsovn dersom denne er utstyrt med en kjølevifte på baksiden (maks effekt mikrobølgeovn: 3 kW).

2.2 Instruksjoner

Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk.

- Ta godt vare på denne bruksanvisningen.
- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til skader på personer og på apparatet.
- Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Apparatet er utstyrt med en kjølevifte.

Denne starter hver gang det lages en kaffe, damp eller varmt vann. Den slår seg av automatisk etter noen minutter.

2.3 Tilkobling av apparatet



FARE!

Se til at spenningen i strømforsyningen stemmer med verdien som er oppgitt på apparatets merkeskilt.

Kople apparatet til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumskapasitet på 10 A, og som er behørig jordet.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må

støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk. I samsvar med sikkerhetsdirektivene, må man ved installasjon bruke en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.



VIKTIG!


Strømnettet må være utstyrt med skillebrytere i samsvar med de nasjonale forskriftene for installasjon av slike apparater.

3. PRODUKTBEKRIVELSE



Det refereres til den vedlagte hurtigguiden

3.1 Beskrivelse av apparatet




- A1** Kaffegrutbeholder
- A2** Bryggeenhet
- A3** Innvendige lys
- A4** AV/PÅ/stand-by
- A5** Varmtvanns-/dampdyse
- A6** Vannbeholder
- A7** Kaffedyser (kan justeres i høyden)
- A8** Dryppeskål
- A9** Kvernreguleringsbryter

- A10** Hovedbryter på/av
- A11** Påfyllingstrakt for malt kaffe
- A12** Koppebrettområde (gjennomsnittstemperatur 35°C) (*)
- A13** Tilbehørskammer (venstre/høyre)
- A14** Bønnebeholder

(*) kontroller at "energisparing" -modus er deaktivert og at slå av automatisk er satt til minst 1,5 timer

3.2 Tilbehør



B1 "Total Hardness Test" reagensstrimmel

B2 Måleskje for malt kaffe

B3 Avkalkingsmiddel

B4 Vannavherdingsfilter (kun på visse modeller)

B5 Rengjøringsbørste


B6 Varmtvanns-/damputtak

B7 Deksel på koblingsdyse

B8 Melkebeholder

4. KONTROLLPANEL

4.1 Kontrollpanel



C1 Display

C2 Dreiebryteren

C3 Favorittikoner

C4 START-ikon

C5 STOP-ikon

Funksjoner og innstillinger

C1 Display

C2

Dreiebryteren

Vri dreiebryteren for å justere innstillingene og bla gjennom menyen. Trykk for å bekrefte de valgte funksjonene / innstillingene. Den valgte funksjonen er understreket i displayet. Velg "Tilbake" for å gå til øvre menynivå, eller "OK" for å gå tilbake til hovedmenyen.

C3

Favoritt

Lagre din favoritt

C4

Start


Starter tilberedelsen

C5

Stopp

Stanser tilberedelsen

4.2 Beskrivelse av display



Funksjoner og innstillinger

C6 Demo	Grunninnstillinger for Service Demomodus	Når Demo er aktivert vil varmeelementene forbli avslått og Kaffemaskinen kan brukes som utstillingsmaskin. Den forhåndsdefinerte hemmelige koden 2468 må tastes inn for å kunne aktivere og deaktivere demo-modus.																						
C7 Antall kopper / % melk	1 kopp 2 kopper % melk																							
C8 Meny	Rengjøring	<table border="0"> <tr> <td>Skylling</td> <td>Start</td> </tr> <tr> <td>Avkalking</td> <td>Start</td> </tr> </table>	Skylling	Start	Avkalking	Start																		
Skylling	Start																							
Avkalking	Start																							
	Grunninnstillinger	<table border="0"> <tr> <td>Tid på dagen</td> <td>00:00</td> </tr> <tr> <td>Autostart</td> <td>På - Av Still inn starttid</td> </tr> <tr> <td>Autostopp</td> <td>Fra 15 minutter til 3 timer</td> </tr> <tr> <td>Barnesikring</td> <td>På - Av</td> </tr> <tr> <td>Energisparing</td> <td>På - Av</td> </tr> <tr> <td>Koppevarmer</td> <td>På - Av</td> </tr> <tr> <td>Lys</td> <td>På Kun ved brygging Av</td> </tr> <tr> <td>Vann</td> <td>Avkalking På - Av</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hardhet Fra 1 til 4</td> </tr> <tr> <td>Oppsett</td> <td>Språk Tastelyd Alarm/Feiltoner Sirenevolum Displaybelysning</td> </tr> <tr> <td>Service</td> <td>Demomodus Vis programvareversjon Statistikk Reset favoritt Tilbakestill oppskrifter Fabrikkinstillinger</td> </tr> </table>	Tid på dagen	00:00	Autostart	På - Av Still inn starttid	Autostopp	Fra 15 minutter til 3 timer	Barnesikring	På - Av	Energisparing	På - Av	Koppevarmer	På - Av	Lys	På Kun ved brygging Av	Vann	Avkalking På - Av		Hardhet Fra 1 til 4	Oppsett	Språk Tastelyd Alarm/Feiltoner Sirenevolum Displaybelysning	Service	Demomodus Vis programvareversjon Statistikk Reset favoritt Tilbakestill oppskrifter Fabrikkinstillinger
Tid på dagen	00:00																							
Autostart	På - Av Still inn starttid																							
Autostopp	Fra 15 minutter til 3 timer																							
Barnesikring	På - Av																							
Energisparing	På - Av																							
Koppevarmer	På - Av																							
Lys	På Kun ved brygging Av																							
Vann	Avkalking På - Av																							
	Hardhet Fra 1 til 4																							
Oppsett	Språk Tastelyd Alarm/Feiltoner Sirenevolum Displaybelysning																							
Service	Demomodus Vis programvareversjon Statistikk Reset favoritt Tilbakestill oppskrifter Fabrikkinstillinger																							

Funksjoner og innstillinger			
C9 Koppstørrelse (*)	Liten Medium Stor Ekstra stor		
C10 Alternativer	Kaffetemperatur	Lav Medium Høy Max	
	Lagre som favoritt Lagre endringer		
C11 Aroma	Forhåndsmalt kaffe Ekstra mild Mild Normal Sterk Ekstra sterk		
C12 Oppskrifter	Kaffe	Ristretto Espresso Espresso lungo Long Coffee Americano	
	+ Melk	Espresso Macchiato Macchiato Cappuccino Cappuccino Plus Latte Macchiato Flat White Caffe Latte	fra 40% til 60% melk fra 20% til 80% melk fra 20% til 80% melk fra 20% til 80% melk fra 20% til 80% melk fra 40% til 90% melk fra 40% til 90% melk
	Spesialer	Varm melk Varmt vann Damp Kanne (Jug)	

(*) Mengden som vises på displayet, vil variere avhengig av kalibrering av kaffekvernen, temperatur og luftfuktighet.

5. FØRSTE GANGS BRUK

5.1 Kontroller etter transport

Etter du har fjernet emballasjen, kontroller at apparatet er intakt og at alt tilbehør er inkludert. Unngå å bruke apparatet når det finnes tydelige skader. Ta kontakt med Teknisk Assistanse.

5.2 Rengjøring før oppstart

Maskinen bør bli testet med ekte kaffe før den forlot fabrikkens, det er derfor normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen.

- i** Vi anbefaler at man så snart som mulig tilpasser vannets hardhetsverdier ved å følge prosedyren "Programmering av vannets hardhet".

5.3 Installering av apparatet




VIKTIG!

- Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med gjeldende lokale forskrifter (se par. innebygget installasjon).
- Emballasjen (plastposer, polystyren, osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet må aldri installeres i rom hvor temperaturen kan krype under 0°C.
- Vi anbefaler at man så snart som mulig tilpasser vannets hardhetsgrad ved å følge prosedyren "Programmering av vannets hardhet".

5.4 Første gangs tilkobling

Apparatet må kobles til strømforsyningen og se til at hovedbryteren (A10) på siden av apparatet er trykket inn (fig. 1).



Vri dreiebryteren (C2) (fig. 2 Hurtigguide) for å velge ønsket språk, og trykk deretter på dreiebryteren for å bekrefte;

Vri dreiebryteren igjen for å velge "Displaybelysning". Trykk på den for å bekrefte. Vri dreiebryteren for å velge mellom nivå 1 til 5.


Vri dreiebryteren igjen for å velge "Tid". Trykk for å bekrefte. Vri dreiebryteren igjen for å velge "Displaybelysning". Trykk på den for å bekrefte. Vri dreiebryteren for å velge timer og minutter inntil korrekt tid vises. Trykk for å bekrefte.

Vri dreiebryteren til "demomodus" eller "Første bruk".

Første bruk oppsett:


- **FYLL VANNTANKEN vises:** ta ut vannbeholderen (A6), åpne lokket, fyll til MAX-nivå (avmerket på siden av beholderen) med friskt vann (fig. 4 Hurtigguide), sett på lokket og sett beholderen inn i apparatet.
- **SETT INN VANNTUTEN vises:** Kontroller at Varmtvanns-/dampdyse (B6) er satt inn på koblingsdysen (A5) (fig. 5 Hurtigguide) og sett en beholder på 100 ml under dysen.
- **PLASSER EN KOPP (minst 100ml) UNDER TUTEN. TRYKK OK FOR Å STARTE TILBEREDELSEN AV VARMT VANN vises i displayet.**

- Trykk på OK for å bekrefte. Apparatet vil skille ut varmt vann fra dysen og deretter slå seg av automatisk. Kaffemaskinen er nå klar for vanlig bruk.

-  Første gang apparatet brukes kan det være nødvendig å tilberede 4-5 Cappuccino før resultatet begynner å bli tilfredsstillende.
- Første gang maskinen brukes er vannkretsen tom og den kan være svært støyete. Støyen forsvinner etterhvert som kretsen fylles.


6. DAGLIG BRUK


Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføres en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

-  **FARE FOR BRANNSKADER**
Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra tutene på kaffedysene (A7). Vær forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Maskinen slår seg av automatisk etter en forhåndsprogrammert tid (se meny). Hvis man ønsker å slå av tidligere kan man trykke på knappen AV/PÅ/stand-by (A4) (Fig. 7 Hurtigguide).

Meldingen SLÅR AV vises, apparatet foretar deretter en skyllesyklus og slår seg deretter av (stand-by).

-  Hvis ikke apparatet skal brukes på en stund må man tømme vannkretsen og koble apparatet fra strømforsyningen som følger:
- slå først på maskinen ved å trykke på tasten AV/PÅ stand-by (A4).
- Slipp opp hovedbryteren (A10) på siden av apparatet.


-  **VIKTIG!**
Ikke trykk på hovedbryteren (fig. 1) når apparatet er på.


Når man tilbereder de første 5-6 Cappuccino-drikkene er det vanlig å høre lyden av kokende vann. Denne lyden vil minske med tiden.

Det anbefales å installere vannavherdingsfilter (B4) som forklart i delen "Vannavherdingsfilter". Hvis din modell ikke er utstyrt med slikt filter kan det bestilles fra Kundeservice.

6.1 Skylling

Bruk denne funksjonen for å skylle kaffedysene (A7), rengjøre og varme opp apparatets innvendige kretser. Sett en beholder med minst 100 ml kapasitet under kaffedysene.


-  **FARE FOR BRANNSKADER!**
Hold alltid øye med apparatet når det produseres varmt vann.


-  Hvis apparatet ikke brukes på 3-4 dager anbefales det på det sterkeste å foreta 2-3 skyllesykluser før det tas i bruk.

Det er normalt at det er litt vann i grutbeholderen (A1) etter rengjøring.

6.2 Autostart

Det er mulig å stille inn autostart slik at apparatet starter opp på et forhåndsinnstilt tidspunkt (for eksempel morgen) slik at det kan tilberedes kaffe umiddelbart.

-  For å stille inn denne funksjonen må tiden allerede være innstilt korrekt.

-  Hvis apparatet slås av med hovedbryteren (A10) vil denne innstillingen gå tapt.

6.3 Energisparing

Denne funksjonen brukes for å aktivere og deaktivere energisparing. Når den er aktivert vil energikonsumet reduseres i henhold til EU-reglene.

6.4 Kaffetemperatur

Denne funksjonen brukes for å endre temperaturen i kaffevannet.

7. TILBEREDE KAFFE

7.1 Kaffebønner



VIKTIG!

Ikke bruk grønne, karamelliserte eller kandiserte kaffebønner, da disse kan feste seg til kaffekvernen og sette den ut av funksjon.

1. Fyll opp kaffebønnebeholderen (fig. 9 Hurtigguide) med kaffebønner
2. Sett en kopp (eller to kopper) under kaffedysene (A7)
3. Senk ned dysene slik at de står så nærme som mulig koppen Dette vil gi en kaffedrikk med bedre krem
4. Velg ønsket kaffe ved å skru på reguleringsbryteren for melkeskum. Velg ønsket kaffetype:
 - Ristretto
 - Espresso
 - Espresso lungo
 - Long Coffee
 - Americano



5. Aroma, kaffemengde og antall kopper kan egendefineres.
6. Trykk på START-ikonet
7. Tilberedelsen starter. Et bilde av den valgte drikken vises i displayet (C1) som fylles opp gradvis etterhvert som tilberedelsen fullføres.



Mens maskinen tilbereder kaffe kan man alltid avbryte prosessen ved å trykke på STOP.

Når kaffedrikken er ferdig er apparatet klart til å tilberede en ny drikk.



Forskjellige alarmer vises i displayet når apparatet er i bruk (fyll på tanken, tøm pulverbeholder osv.). Disse meldingene forklares nærmere i delen "Meldinger som vises i display".


- Hvis man ønsker en varmere kaffe henvises det til delen om «Tips for en varmere kaffe».
- Hvis kaffen kommer ut dråpevis, svak, med lite krem, eller hvis den er for kald, henvises det til «Justering av kaffekvern» og «Feilsøking».
- Hver kaffedrikk kan egendefineres.
- Hvis modus «Energisparing» er aktivert kan det hende du må vente noen sekunder før den første kaffedrikken tilberedes.

7.2 Forhåndsmalt kaffe



VIKTIG!

Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den skitner til maskinen innvendig. Dette kan skade apparatet.



Mens maskinen tilbereder kaffe kan man alltid avbryte prosessen

ved å trykke på STOP-ikonet.



VIKTIG!

Halvveis i tilberedelsen vil meldingen TILSETT FORHÅNDSMALT KAFFE vises i displayet. Tilsett en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe og trykk deretter på START.

7.3 Justering av kaffekvern


Kaffekvernen er blitt korrekt regulert ved fabrikken og har derfor ikke behov for ytterligere reguleringer.

Hvis det etter de første kaffekoppene likevel skulle vise seg at kaffedrikken er for svak, har lite kremlag, eller skilles ut for langsomt (dråpevis), kan kvernen reguleres ved hjelp av reguleringsbryteren..




VIKTIG!

Reguleringsbryteren må kun dreies når kaffekvernen er i drift (kvernelyd) i første fase av tilberedelsen.



Hvis kaffedrikken tilberedes for langsomt eller ikke i det hele tatt, og når teksten KAFFEPULVER FOR FINMALT vises i displayet, må man vri bryteren en eller to klikk med klokkeretningen.



For en fyldigere kaffe med mer krem kan man vri bryteren mot klokken ett klikk mot nummer 1 (ikke mer enn ett klikk av gangen, hvis ikke kan kaffen begynne å lekke)

Denne justeringen vil kun merkes etter tilberedelse av to kopper kaffe. Hvis justeringen ikke avstedkommer ønsket

resultat kan man dreie bryteren ett hakk til.


7.4 Råd for en varmere kaffe

For varmere kaffe anbefales det å:


- øke kaffetemperaturen i programmeringsmenyen.
- varm opp koppene med varmt vann ved hjelp av varmtvannsfunksjonen.

8. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO OG MELKEBASERTE KAFFEDRIKKER

8.1 Bruke varmtvanns-/dampdyse



8.2 Bruke melkebeholderen



1. Ta av lokket (fig. 16 Hurtigguide);
2. Fyll melkebeholderen (B8) med en tilstrekkelig mengde melk som ikke overskrider MAX-nivået som er avmerket på beholderen. Hvert hakk på siden av beholderen tilsvarer cirka 100 ml melk.

i For et mer tykflytende skum anbefales det å anvende skummet- eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).

Hvis modus "Energisparing" er aktivert kan det hende du må vente noen sekunder før tilberedelsen starter.

3. Se til at melkeslangen er korrekt satt inn nederst på melkebeholderens lokk (fig. 16 Hurtigguide).
4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
5. Ta ut varmtvanns-/dampdyse (B6).
6. Før inn melkebeholderen (B8) på koblingsdysen (A5) og skyv den så langt inn som mulig (fig. 17 Hurtigguide).
7. Sett en tilstrekkelig stor kopp under kaffedysene (A7) og melkeskummen. Juster lengden på melkedysen. For å flytte den nærmere koppen kan man bare trekke den nedover (fig. 18 Hurtigguide).
8. Følg instruksjonene herunder for hver funksjon:

Vri på skumreguleringsbryteren på melkebeholderen for å regulere skummengden for de melkebaserte kaffedrikkene. Følg rådene i tabellen nedenfor:

Bryterposisjon	Beskrivelse	Anbefalt for...
	Nummer skum	KAFFE-LATTE / VARM MELK
	Min. skum	MELK MACCHIATO
	Max. skum	CAPPUCCINO / MILK (MELKESKUM)

i For å unngå melk med dårlig kvalitet må man alltid rengjøre melkebeholderen og varmtvannsdysene som forklart i 10.10 / 10.11 / 10.12.

9. FAVORITTER

Aroma, mengde og melk% for hver drikk kan lagres i favoritter.

Favorittknappen på panelet lar brukeren lage sin favorittdrikke med en enkelt trykk.


Denne funksjonen brukes til å lagre de

nåværende innstillingene. (Oppskrift og enhver brukerdefinert parameter)

Viktig: Merk at Favorittene ikke skriver over den nåværende Oppskriften / Beholde endringer for å endre de nåværende standardverdiene.

Velg Lagre som Favoritt i listen:

1. Skjermen viser en popup-melding med instruksjoner. Det er mulig å avbryte ved å trykke på dreiebryter og velge avbryt.
2. Kontrollpanelet vises og de 3 ikonene



3. Start-ikon er Av.

Når man velger en posisjon:

1. Skjermene viser de lagrede oppskriftene med forstavelse "My".
2. Det valgte ikonet slår seg På. Eventuelle andre favoritter som allerede er lagret lyser også.
3. Start-ikonet slår seg På.

Brukeren kan overskrive en favoritt ved å velge et plass der en favoritt allerede er lagret. I dette tilfellet vises et popp-oppvindu for å bekrefte handlingen.

I dette tilfellet:

- Den valgte favorittposisjonen begynner å blinke
- De øvrige to ikonene slår seg av

Ved å velge "NEI" går man tilbake til forrige skjerm - se Valg: Lagre som favoritt - Lagrer

Ved å velge "JA" går man til hurtiginstillingene - se Valg: Lagre som favoritt - Lagrer

For å avbryte velger man "Meny" / "Grunninnstillinger" / "Reset favoritt".

10. RENGJØRING



Det henvises til den vedlagte hurtigguiden

10.1 Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- apparatets innvendige krets;
- kaffegrutbeholder (A1);
- dryppeskål (A8);
- vannbeholder (A6);
- kaffedyser (A7);
- påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A11);
- bryggeenhet (A2), tilgjengelig etter å ha åpnet op:p luken;
- melkebeholder (B8);
- varmtvanns-/dampdyse (A5);
- kontrollpanel.



VIKTIG!

Når maskinen rengjøres må det ikke anvendes løsemidler eller skuremidler. Det må ikke anvendes kjemiske produkter når maskinen rengjøres.

Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin,

bortsett fra melkebeholderen (B8).

Det må ikke anvendes metallgjenstander for å fjerne kafferester da dette kan føre til at metall- og plasflatene tar skade.

10.2 Rengjøring av maskinens innvendige rørkretser

Hvis apparatet ikke brukes på 3/4 dager anbefales det på det sterkeste å slå det på og gjøre følgende:

1. foreta 2-3 skyllesykluser ved å velge funksjonen "Skyling".
2. Leverer varmt vann i noen sekunder.



Det er normalt at det er litt vann i grutbeholderen (A1) etter rengjøring.

10.3 Rengjøring av kaffegrutbeholderen

Når TØM PULVERBEHOLDER vises i displayet (C1), må grutbeholderen tømme og rengjøres umiddelbart. Apparatet kan ikke brukes til å tilberede kaffe før grutbeholderen har blitt rengjort. Selv om grutbeholderen ikke er full vil fortsatt

meldingen om tømning av grutbeholderen vises i displayet 72 timer etter at den første kaffekoppen har blitt laget. For at de 72 timene skal kunne kalkuleres korrekt må maskinen aldri slås av med hovedbryteren (A10).

For å rengjøre (mens maskinen er på):

1. Åpne den nederste luken (hvis montert) ved å vri den i nedadgående retning (fig. 25 Hurtigguide).
2. Ta ut dryppeskålen (A8) (fig. 26 Hurtigguide), tømme og rengjøre.
3. Tøm grutbeholderen (fig. 27 Hurtigguide) og rengjør den nøye for å fjerne alle rester i bunnen av beholderen. Dette kan gjøres ved å anvende spatelen på den medfølgende børsten (B5).



VIKTIG!

Når man tar ut dryppeskålen må man samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Hvis dette ikke er gjort, kan grutbeholderen overfylles og tette maskinen når brukeren fortsetter å tilberede kaffe.

10.4 Rengjøring av dryppeskål



VIKTIG!

Dryppeskålen (A8) er utstyrt med en flottør (rødfarget) som leser av vannivået. Før denne flottøren begynner å stikke ut fra koppebrettet må dryppeskålen tømmes og rengjøres, hvis ikke vil vannet renne over kanten og skade apparatet, selve benkeplaten og området rundt.

For å fjerne dryppeskålen gjør man som følger:

1. Ta ut dryppeskålen og grutbeholderen (A1) (fig. 26 i hurtigguiden);
2. Tøm dryppeskål (fig. 28 Quick Guide) og grutbeholder, rengjør begge.

10.5 Innvendig rengjøring av maskinen



FARE!

Før innvendige deler rengjøres må maskinen slås av og kobles fra strømforsyningen. Legg aldri apparatet i vann.

1. Kontroller regelmessig (en gang i måneden) at innsiden av maskinen (tilgjengelig etter at dryppeskålen A8 er blitt fjernet) ikke er skitten.
2. Hvis nødvendig kan kafferestene fjernes med den medfølgende børsten (B5) og en svamp. Sug opp alle rester med en støvsuger (fig. 29 Hurtigguide).

10.6 Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør vannbeholderen (A6) regelmessig (en gang i måneden) og hver gang du bytter vannavherdingsfilter (B4) (hvis montert) med en fuktig klut og litt skånsomt vaskemiddel. Skyll og fyll med friskt vann før den settes tilbake i apparatet.
2. Fjern filter (hvis montert) og skyll i rennende vann.
3. Bytt ut filter (hvis montert) og fyll beholderen med friskt vann og sett på plass.
4. Kun modeller med avherdingsfilter: la det renne 100 ml vann gjennom filteret slik at det reaktiveres.


10.7 Rengjøring av kaffedyser

1. Rengjør kaffedysene (A7) regelmessig med svamp eller klut.
2. Kontroller regelmessig at åpningene i kaffedysene ikke er tilstoppet. Om nødvendig kan man fjerne kaffeavleiringene med en tannpirker.

10.8 Rengjøring av påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at påfyllingstrakten

for forhåndsmalt kaffe ikke er tilstoppet. Hvis nødvendig kan kafferestene fjernes med den medfølgende børsten (B5).






10.9 Rengjøring av maskinen

Bryggeenheten må rengjøres minst en gang i måneden.



VIKTIG!

Bryggeenheten (A2) kan ikke tas ut når apparatet er slått på. Ikke prøv å ta ut bryggeenheten med makt.



1. Se til at maskinen slår seg av korrekt.
2. Åpne serviceluken.
3. Trekk ut dryppeskålen og grutbeholderen (fig. 26 Hurtigguide)
4. Trykk de to fargede tastene innover og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 31 Hurtigguide).



VIKTIG!

Ikke bruk oppvaskmidler når bryggeenheten rengjøres. Dette vil fjerne smøremidlet i stemplene.

5. Dypp bryggeenheten i vann i 5 minutter, og skyll deretter (fig. 32 Hurtigguide).
6. Etter rengjøringen må man sette på plass bryggeenheten (A2) ved å føre den inn på den nedre tappen; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.



Hvis det er vanskelig å sette inn bryggeenheten kan man prøve å presse den inn for hånd slik at den fester seg på tappen.

7. Når den er satt på plass, må man se til at de to røde tastene har klikket på plass.
8. Sett på plass dryppeskålen med grutbeholderen.
9. Lukk igjen serviceluken.

10.10 Rengjøring av melkebeholderen (B8)



Hver gang man tilbereder en melkebasert drikk vil det automatisk komme opp et varsel om at den aktuelle røkrretsen må rengjøres. Vri skumreguleringsbryter til CLE-AN posisjonen.

Rengjør melkebeholderen hver gang det tilberedes melk som forklart nedenfor:


1. Ta av lokket
2. Trekk ut melkebeholderen (B8) fra holderen med to hender.



VIKTIG!

Holderen må ikke dyppes eller legges i vann. Bruk en fuktig klut til rengjøring.


3. Ta ut melkedysen og melkeslangen (fig. 33 Hurtigguide)
4. Vri skumreguleringsbryteren med klokken til "SETT INN".
5. Rengjør alle komponentene med varmt vann og skånsomt vaske-middel. Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de burde helst plasseres i øverste kurv. Se til at melkerester ikke fester seg under bryterne.



Hvis nødvendig kan man pirke ut urenheter med en tannpirker.

6. Skyll skumreguleringsbryteren og forbindelsen til melkeskummen.
7. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
8. Sett på plass bryteren (rett inn pilen med INSERT), dyse og melkeslange.
9. Sett på plass melkebeholderen.
10. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

10.11 Rengjøre varmtvanns-/dampdyse



Hver gang det tilberedes en melkedrikk må man rengjøre koblingsdysen (A5) med en svamp slik at alle melkekreter fjernes fra pakningene.

10.12 Rengjøre varmtvanns-/dampdyse etter bruk

Man må alltid rengjøre varmtvanns-/dampdysen (B6) etter bruk for å unngå at det samler seg rester som blokkerer maskinen.

1. Sett en beholder under varmtvanns-/damputtaket og la det renne ut litt vann. Stans vannflyten ved å trykke på STOP.
2. Vent noen minutter slik at varmtvanns-/damputtaket kjøles ned, trekk det deretter ut. Hold tak dysen med en hånd, og vri og trekk ned melkeskummen med den andre hånden.
3. Man må fjerne dampdysen ved å trekke den nedover.
4. Kontroller regelmessig at åpningen i kaffedysen ikke er tilstoppet. Rengjør med en tannpirker hvis nødvendig.
5. Vask alle deler av dysen nøye med en svamp og varmt vann.
6. Sett inn koblingsdysen, og sett deretter melkeskummen inn på dysen ved å trykke den oppover og vri den med klokke retningen inntil den fester seg.

11. AVKALKING



VIKTIG!

Før bruk må man lese alle anvisninger og informasjonen på pakken med avkalkingsmiddel.

Det burde anvendes avkalkingsmiddel som er autorisert av produsenten (kode **9029798718 M3BICD200**) AEG Nettbutikk: www.aeg.com/shop.

Hvis det anvendes uegnet avkalkingsmiddel, eller hvis avkalkingen utføres på feilaktig måte, kan dette føre til feil som ikke dekkes av produsentens garanti.

Når meldingen MASKINEN MÅ AVKALKES vises i displayet må maskinen avkalles. Trykk på AVKALKING og følg deretter anvisningene fra punkt 4 for å avkalke umiddelbart.

For å få tilgang til avkalkingsmenyen:

1. Vri dreiebryter (C2) for å velge «Meny», og trykk deretter på bryteren for å bekrefte.
2. Velg "Rengjøring" og bekreft valget.
3. Velg "Avkalkning" og bekreft valget.
4. Velg "Start" for å starte syklusen og følg deretter instruksjonene i displayet.
5. FJERNE AVHERDINGSFILTER: ta ut vannbeholderen (A6), fjern avherdingsfilter (B4) (hvis montert), og tøm deretter vannbeholderen. Trykk på NESTE
6. TILSETT AVKALKINGSMIDDEL (OPP TIL NIVÅ A) OG VANN (OPP TIL NIVÅ B). Hell avkalkingsmiddel opp til nivå A som er avmerket på innsiden av beholderen (tilsvarer en 100 ml pakke), og tilsett deretter en liter vann opp til nivå B og sett vannbeholderen på plass igjen.
7. TRYKK PÅ JA
8. PLASSER EN 2,5L BEHOLDER. TRYKK OK FOR Å STARTE AVKALKING: Sett en tom beholder med kapasitet på minst 2,5 liter under varmtvanns-/dampdysen (B6) og kaffedysene (A7);



FARE FOR BRANNSKADER!

Varmt syreholdig vann flyter ut av varmtvanns-/dampdysen. Unngå kontakt med sprutende avkalkingsmiddel.

9. Trykk på OK for å bekrefte at avkalkingsmiddel er blitt tilsatt. AVKALKING PÅGÅR vises i displayet. Programmet starter opp og avkalkingsmiddel kommer ut av varmtvanns-/dampdysen og kaffedysene. En serie skyllesykluser utføres automatisk slik at alle kalkrester i maskinen fjernes.

Etter cirka 25 minutter vil avkalkingen stanse.

10. FYLL OPP VANNTANKEN TIL MAKS-NIVÅ: apparatet er nå klart til å skylles med friskt vann. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsmiddel. Ta ut vannbeholderen, tøm og skyll i rennende vann, fyll med friskt vann opp til MAX nivå og sett den tilbake i apparatet.
11. PLASSER EN 2,5L BEHOLDER. TRYKK OK FOR Å STARTE SKYL-LING: Plasser beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsmiddel under kaffedysene og varmtvanns- / dampdysen (fig. 8 Hurtigguide) og trykk på OK;
12. Varmt vann kommer ut fra kaffedysene og deretter fra varmtvanns-/dampdysen. Meldingen SKYL-LING PÅGÅR vises i displayet;
13. Når det ikke er mer vann i beholderen må man tømme beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann.
14. (Hvis filteret er installert) SETT PÅ Plass filteret OG SKYV DET NED TIL BUNNEN, trykk på NEXT og trekk ut vanntanken. Sett inn vannavherdingsfilter hvis det er blitt fjernet.
15. SKYLL OG FYLL VANNBEHOLDER OPP TIL MAX-NIVÅ: Fyll beholderen opp til MAX-nivå med friskt vann.
16. SETT INN VANNTANK: Sett vannbeholderen tilbake i apparatet.
17. PLASSER EN 2,5L BEHOLDER.

TRYKK OK FOR Å STARTE AVKALKING:

Plasser beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsmiddel under varmtvanns-/dampdysen og trykk på OK.

18. Varmt vann kommer ut fra varmtvanns-/dampdysen og SKYLLING vises i display.
19. TØM DRYPPSKÅL Når skyllingen er ferdig må man ta ut, tømme og deretter sette på plass dryppeskål (A8) og grubeholder (A1). Trykk på OK.
20. AVKALKING FULLFØRT.
21. Trykk på OK. Maskinen slår seg av. Avkalkingen er fullført.



Hvis avkalkingen ikke utføres korrekt (f.eks. grunnet manglende strøm) bør man gjenta syklusen.

Det er normalt at det er litt vann i grubeholderen (A1) etter avkalking.

Hvis vannbeholderen ikke er blitt fylt til MAX-nivå vil apparatet etterspørre en tredje skyllesyklus for å sikre at avkalkingsmiddelet er blitt helt fjernet fra maskinen innvendige rørkretser. Før man starter skyllingen må man huske å tømme dryppeskålen.

Apparatet kan etterspørre skylling ved svært korte intervaller. Dette er helt normalt og har å gjøre med apparatets avanserte kontrollsystem.

12. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

MASKINEN MÅ AVKALKES meldingen vises etter en tidsperiode som avhenger av vannets hardhet.

Maskinen er programmert til et hardhetsnivå på 4. Maskinen kan også programmeres i henhold til vannets faktiske hardhet i forskjellige verdensdeler, slik at maskinen ikke må avkalkes så ofte.

12.1 Måle vannets hardhet

1. Ta ut «Total hardness test» reagensstrimmelen (B1) fra pakken.
2. Dypp strimmelen i et glass vann i ett sekund.
3. Fjern strimmelen fra vannet og rist forsiktig. Etter cirka ett minutt vil 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter vises på strimmelen, avhengig av hardheten på vannet. Hver firkant tilsvarer ett nivå.

12.2 Programmering av vannets hardhet

1. Vri dreiebryter (C2) for å velge «Meny», og trykk deretter på bryteren for å bekrefte.
2. Velg "Grunninnstillinger", trykk for å bekrefte, velg "Vann" og bekreft valget.
3. Velg "Hardhet" og sett nivået fra 1 til 4 (Nivå 1 til 4 (Nivå 1 = bløtt vann, Nivå 4 = svært hardt vann)).


Nå er maskinen omprogrammert og klar til bruk med de nye innstillingene.

13. VANNAVHERDINGSFILTER

Noen modeller er utstyrt med vannavherdingsfilter (B4). Hvis dette ikke gjelder din modell anbefaler vi å kjøpe et slikt filter fra vår Kundeservice. (kode **9029798726 M3BICF200**) AEG Nettbutikk: www.aeg.com/shop. For en korrekt bruk av filteret følges anvisningene nedenfor.


13.1 Installere filter

1. Ta ut filteret (B4) fra pakken;
2. Vri dreiebryter (C2) for å velge «Meny», og trykk deretter på bryteren for å bekrefte.
3. Velg "Grunninnstillinger", trykk for å bekrefte, velg "Vann" og bekreft valget.
4. Sett "Avherder" til På
5. DREI DATOINDIKATOREN TIL DE NESTE TO MÅNEDENE VISES vri på dataviseren til de neste to månedene vises i displayet. Trykk på OK




- i** Filteret varer i cirka to måneder hvis apparatet brukes som normalt. Hvis apparatet ikke brukes, men filter er satt i, er varigheten kun 3 uker.


6. Fyll filteret med vann TIL DET ER HELT FULLT For å aktivere filteret må man la det renn vann gjennom hullet i filteret som vist i figuren inntil vannet begynner å renne ut av åpningene på siden i mer enn ett minutt. Trykk på OK



7. Ta ut beholderen (A6) fra apparatet og fyll med vann.
8. SENK FILTERET I VANNTANKEN SLIPP UT LUFTBOBLER Sett inn filteret i vannbeholderen og hold den under vann i cirka 10 sekunder. Rist og press litt på beholderen slik at luftboblene slippes ut. Trykk på OK



9. SETT PÅ Plass filteret og SKYV DET NED TIL BUNNEN: Sett inn filter i filterhus og trykk så langt som mulig inn. Trykk på OK



10. SETT INN VANNBEOHOLDER: Sett på lokket og sett beholderen tilbake på plass.
11. PLASSER EN 0,5 L BEHOLDER UNDER UTLØPET TRYKK OK FOR Å FYLLE FILTER: Sett en beholder


under varmtvanns-/dampdysen (B6), og trykk på OK. Prosessen starter opp og vil avsluttes automatisk.

13.2 Skifte filter

Bytt filteret (B4) når meldingen FJERNE AVHERDINGSFILTER vises på displayet.

For å skifte filter gjør man som følger:


1. Følg prosedyren "Fjern filter" (punkt 13.3);
2. Ta ut beholderen (A6) og filteret
3. Ta ut det nye filteret fra pakken
4. Følg prosedyren "Installer filter" (punkt 13.1).

 Etter to måneder (se datoviser), eller når apparatet ikke har vært brukt på 3 uker, burde man uansett skifte ut filteret selv om meldingen enda ikke er blitt vist.

13.3 Fjerne filter

Hvis du vil bruke apparatet uten filteret (B4), må det fjernes, og fjerningen må signaleres til maskinen. Gjør som følger:

1. Ta ut beholderen (A6) og filteret som skal bytes. Sett beholderen tilbake på plass.
2. Vri dreiebryter (C2) for å velge «Meny», og trykk deretter på bryteren for å bekrefte.
3. Velg "Grunninnstillinger", trykk for å bekrefte, velg "Vann" og bekreft valget.
4. Velg "Avkalking" og bekreft valget.
5. Vri dreiebryteren (C2) til AV og bekreft valget.

 Etter to måneder (se datoviser), eller når apparatet ikke har vært brukt på 3 uker, burde man uansett skifte ut filteret selv om meldingen enda ikke er blitt vist.

14. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning: 220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A
 Strømforbruk: 1350W
 Trykk: 15 bar
 Kapasitet vannbeholder: 2,5 liter
 Utvendige mål: LxHxD: 594x454x412mm
 Vekt: 20 kg



Maskinen samsvarer med EU-direktiv 1935/2004 angående materiale og utstyr som er i kontakt med matvarer.

KASSERING



Apparatet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men bringes til et autorisert søppelhåndteringsanlegg for resirkulering.

15. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

Melding som vises	Mulig årsak	Løsning
FYLL VANNTANKEN	For lite vann i beholderen (A6).	Fyll vannbeholderen og/ eller skyv den inn til den klikker på plass.
TØM PULVERBEHOLDER	Grutbeholderen (A1) er full.	Tøm grutbeholderen og dryppeskålen (A8), rengjør og sett på plass. Viktig: Når man tar ut dryppeskålen må man samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Hvis dette ikke er gjort, kan grutbeholderen overfylles og tette maskinen når brukeren fortsetter å tilberede kaffe.
SETT INN PULVERBEHOLDER	Etter rengjøring er ikke grutbeholderen (A1) blitt satt inn igjen.	Ta ut dryppeskålen (A8) og sett inn grutbeholderen.
TILSETT FORHÅNDSMALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men det finnes ikke noe forhåndsmalt kaffe i trakten (A11).	Hell forhåndsmalt kaffe i trakten og gjenta deretter operasjonen.
	Påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A11) er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en børste (B5), som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe».
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDER	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll på kaffebønner (fig. 9 Hurtigguide);
KAFFEPULVER FOR FINMALT. REGULER MALEGRAD.	Kaffepulveret er for finmalt og kaffen skilles ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Gjenta operasjonen ved å vri reguleringsbryteren for malegrad ett hakk med klokkeretningen (mot "7") mens kaffekvernen er i gang. Hvis flyten fortsatt er for langsom etter to forsøk kan man prøve å gjenta prosedyren ved å vri på kvernreguleringsbryteren inntil flyten synes korrekt (se delen "Justering av kaffekvern"). Hvis problemet vedvarer må man kontrollere at vannbeholderen (A6) er satt helt inn.
	Hvis apparatet har vannavherdingsfilterer (B4) montert, kan det hende at en luftboble som blokkerer funksjonen finnes inne i røkkretsen.	Sett inn varmtvanns-/dampdysen (B6) i apparatet, og la det skilles ut litt vann inntil flyten igjen synes normal.

Melding som vises	Mulig årsak	Løsning
FOR MYE PULVER	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere smak eller reduser mengden malt kaffe (max en måleskje).
SETT INN VANNTUTEN	Varmtvannsdysen (B6) er ikke satt inn eller den er satt inn på feil måte.	Sett på plass vanddysen ved å trykke den helt ned.
SETT INN MELKEBEHOLD- DER	Melkebeholderen (B8) er ikke korrekt satt inn.	Sett inn melkebeholderen så langt det er mulig (fig. 17 Hurtigguide).
SETT INN BRYGGEENHET	Bryggeenheten (A2) har ikke blitt satt inn igjen etter rengjøring.	Sett inn bryggeenheten som forklart i «Rengjøring av bryggeenheten».
ALARM LUFTBOBLE	Vannkretsen er tom	Trykk på OK for å skille ut vann fra dysen (B6) inntil flyten synes normal. Prosessen stopper automatisk. Hvis problemet vedvarer må man kontrollere at vannbeholderen (A6) er satt helt inn.
VRI SKUMREGULERINGS- SKIVEN TIL <CLEAN> FOR Å STARTE RENSE- SYKLUSEN	Det er nylig blitt tilberedt melk og rørene inne i melkebeholderen må derfor rengjøres.	Vri skumreguleringsbryter til CLEAN.
VRI SKUMREGULERINGS- BRYTER TIL POSISJON MELK	Melkebeholderen er blitt satt inn mens skumreguleringsbryteren står i CLEAN-posisjon.	Vri bryteren til den står i ønsket posisjon.
MASKINEN MÅ AVKALKES	Angir at maskinen må avkalkes.	Trykk på AVKALKING for å starte prosessen
BYTT AVHERDINGSFIL- TER	Vannavherdingsfilteret (B4) er utmattet.	Trykk på OK for å skifte filter, eller ESC for å utføre prosedyren senere. Følg anvisningene i delen som tar for seg "Vannavherdingsfilter".
GENERELL ALARM: SE BRUKERHÅNDBOK	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør maskinen nøye som beskrevet i delen om «Rengjøring». Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen må man ta kontakt med Kundeservice.

16. VEILEDNING FOR FEILSØKING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.


Problem	Mulig årsak	Løsning
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm opp koppene ved å skylle den i varmt vann (Vennligst merk! Varmtvannsfunksjonen kan brukes).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før det tilberedes kaffe må bryggeenheten varmes opp ved å bruke skyllefunksjonen.
	Det er stilt inn i en lav kaffe-temperatur.	Still inn en varmere kaffe-temperatur i menyen.
Kaffen er svak eller har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad ett hakk mot klokkeretningen (mot "1") mens kaffekvernen er i funksjon. Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Effekten kan merkes etter at to kopper kaffe er blitt tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk kaffe som er tilpasset espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad ett hakk med klokkeretningen (mot "7") mens kaffekvernen er i funksjon. Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Effekten kan merkes etter at to kopper kaffe er blitt tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").
Kaffen kommer ikke ut av en eller begge dyser.	Kaffedysene (A7) er tilstoppet.	Rengjør tutene med en tannpirker

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet slår seg ikke på.	Det er ikke koblet til strømforsyning.	Sett inn støpsel i stikkontakt.
	Hovedbryter (A10) er ikke slått på.	Trykk på hovedbryter (fig. 1).
Bryggeenhet kan ikke tas ut.	Apparatet er ikke blitt slått på korrekt.	Slå av maskinen ved å trykke på tasten PÅ/AV/stand-by (A4).
Når avkalkingen er fullført kan det være behov for en tredje skyllesyklus.	I løpet av disse to skyllesyklusene er ikke vannbeholderen (A6) blitt fylt med vann til MAX-nivå.	Følg anvisningene som vises på selve apparatet, men tøm først dryppeskål (A8) for å unngå at vannet renner over.
Det kommer ikke melk ut fra melkedysen.	Lokket på beholderen (B8) er skittent	Rengjør melkebeholderens lokk som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder".
Melken har store bobler og spruter ut av melkedysen, eller har lite skum.	Melken er ikke kald nok, eventuelt er ikke lett eller skummet melk.	Bruk lett eller skummet melk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5° C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende kan man prøve å bytte melketype.
	Skumreguleringsbryteren er ikke posisjonert riktig.	Foreta en regulering i henhold til anvisningene i delen "Regulering av skummengde".
	Lokket på melkebeholderen eller skumreguleringsbryteren er skitten.	Rengjør lokket på melkebeholderen og skumreguleringsbryteren som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder".
	Varmtvanns-/dampdyse (A5) er skitten.	Rengjør dysen som forklart i "Rengjøring av varmtvanns-/dampdyse".
Maskinen gir fra seg ulyd eller små mengder damp når den ikke er i bruk.	Maskinen er klar til bruk, eller den er akkurat blitt avslått, og kondens drypper ned i dampenheten.	Dette er del av normal drift. Tøm dryppeskålen for å begrense dette fenomenet.

www.aeg.com/shop



DEMOKODE 2.4.6.8



5713244271_0319



AEG